



### Noże ogólne przeznaczenia (znormalizowane) i ich zastosowanie:

- a) zdzierak prosty prawy,
- b), m) zdzieraki wygięte prawe,
- c), d) zdzieraki spiczaste,
- e) wykańczak boczny wygięty lewy,
- f) wykańczak szeroki,
- g) wykańczak boczny odsadzony prawy,
- h) przecinak odsadzony prawy,
- i) wytaczak do otworów przelotowych,
- k) wytaczak do otworów nieprzelotowych,
- l) wytaczak hakowy

### Typowe operacje tokarskie:

- toczenie powierzchni czołowych (wyrównanie „zabielanie czoła”; toczenie na długość „planowanie”),
- toczenie zewnętrznych powierzchni walcowych,
- toczenie rowków i przecinanie,
- nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych,
- nawiercanie i wiercenie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- toczenie stożków,
- toczenie powierzchni kształtowych,
- wytaczanie otworów,
- toczenie rowków wewnętrznych,
- radelkowanie (moletowanie),
- toczenie powierzchni mimośrodowych.